

Aan en Gaan: Usability Lab – B1.16 Observatieruimte

- 1. Druk op de grote AAN knop om de apparatuur en camera's in te schakelen.**

In geval de apparatuur **niet** werkt controleer het volgende:

 - a. Is de rode hoofdschakelaar in de 19" kast ingeschakeld? (19" kast is de zwarte kast met het glazen ruitje)
Deze schakelaar kan je vinden links bovenin de 19" kast (metalen zwarte kast met glazen deur) links naast de tafels in de donkere ruimte.
Wanneer het rode lampje niet aan is en is uitgeschakeld, schakel deze dan in.
[uitzetten. 20 seconden wachten. Dan weer aanzetten]
 - b. Controleer of de "ADMIN PC" wel ingeschakeld is. Deze staat onderin de 19" kast naast de tafels in de donkere ruimte. Wanneer deze uitgeschakeld is, schakel deze dan in door 1x op de aan/uit knop te drukken.
- 2. Controleer na het opstarten van de apparatuur of er op het bedieningspaneel (STREAM DECK) rode vierkantjes rechts bovenin op de knoppen te zien zijn.**

(Opstarten duurt maximaal 5 minuten) Wanneer deze rode vierkantjes te zien zijn is er een fout met de communicatie naar de apparatuur. Dit is mogelijk op te lossen door de knop van stap 1. uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
- 3. Beeldschermen:** De bovenste 2 rijen zijn voor het schakelen van bronnen naar de beeldschermen. Druk daarvoor eerst op bijv. De knop 'TV 1' om vervolgens een bron te kiezen. Dit is dan ook de bron die te zien zal zijn op 'TV 1'.
- 4. Onder de "Roze HAN knop"** zijn een paar voorinstellingen aan te roepen voor verschillende scenario's.

Opnemen:

- **Opnamemedium** Selecteren: Video opnemen kan je doen op een SD-kaart (Sandisk Extreme) of op USB-stick (3.0). Deze keuze moet je vooraf selecteren. Kies op het paneel voor DEVICE SETTINGS – SD of USB.
- **Opnamebron** Selecteren: Druk op de knop 'REC source' om vervolgens de bron te kiezen die je wilt opnemen. Dit zal dan worden opgenomen op de SD kaart in de Recorder. Deze SD kaart zit achterin het apparaat. Klik de SD kaart eruit om bestanden van de kaart te kopiëren naar je computer.
- Alles wat je opneemt zie je altijd op de monitor "REC MONITOR".

Opname Afspelen:

Om de opname terug te kunnen zien moet je de uitgang van de Recorder op een beeldscherm schakelen. Dit wordt automatisch gedaan naar 'Monitor 1'. Let op: monitor 1 wordt na het afspelen niet teruggeschakeld naar de vorige bron.

Handmatig kan dat ook; kies bijvoorbeeld 'TV 1' en vervolgens 'SHUTTLE OUT'. Wanneer je nu op de "play" knop drukt verschijnt de opname op TV1.

WIFI:

SSID: **UsabilityLab** PASS: UsabilityLab26

SSID: **UsabilityLab_5G** PASS: UsabilityLab26

Huisregels: Laat het achter zoals je het aangetroffen hebt.